



## iPhone 8 Plusのペンタローブネジの交換

このガイドは、iPhoneのディスプレイを固定している2本の（5角形の）ペンタローブネジの取り...

作成者: Adam O'Camb



## はじめに

このガイドは、iPhoneのディスプレイを固定している2本の（5角形の）ペンタローブネジの取り外しまたは交換に使用します。このネジはアップルが独自に設計したもので、特殊なP2ドライバーが必要です。

### 🔧 ツール:

P2 ペンタローブドライバー (1)

### ⚙️ 部品:

iPhone 8/8 Plusボタン用ネジ (1)

## 手順 1 — ペンタローブネジ



⚠️ 作業開始前にiPhoneのバッテリーを25%以下まで放電してください。充電されたりリチウムイオンバッテリーは、バッテリーに穴が空いた場合、引火や爆発の恐れがあります。

- 分解を始める前に、iPhoneの電源を切ってください。
- iPhone下部底面に留められた3.5 mmペンタローブネジを2本を取り外します。

① iPhoneのディスプレイを開口すると、防水用シールを破壊してしまいます。この手順以降の作業には、[交換用シール](#)を準備してください。シールを交換しないで組み立てる場合は、防水機能を失っていますのでご注意ください。

デバイスを組み立てなおすには、ここの手順を逆に進めてください。