



iMac Intel 21.5インチ EMC 3068ディスプレイ アセンブリの交換

ディスプレイアセンブリ全体を外すための必須条件

作成者: Adam O'Camb



はじめに

ディスプレイアセンブリ全体を外すための必須条件

ツール:

Spudger (1)

iMac Opening Wheel (1)

Plastic Cards (1)

Tweezers (1)

iMacサービスウェッジ (1)

手順 1 — ディ스플레이アセンブリの解放



- ディ스플레이をほぼ垂直になるように持ち上げます。

i この時点では、ディスプレイ下側に付けられた接着ストリップが残ったままです。この接着剤がディスプレイをヒンジのように固定しています。ディスプレイを数回に渡って上下に揺さぶると、この接着ストリップを弱めることができます。

手順 2



⚠ 必要に応じて、プラスチックカードを使って、下側に残っている接着ストリップを削ぎ落としてください。

- 下端ディスプレイの接着ストリップ片側の端にある小さなタブをつかみ、iMacの上部に向けて引っ張ります。
- この手順をもう一方の接着ストリップにも同じ作業を繰り返し、取り除きます。
- もし、どちらか接着剤が剥がす前に切断してしまった場合、プラスチックカードで残った接着剤を除去してください。

手順 3



- フレームからディスプレイを持ち上げて、iMacから取り外します。
- 接着剤を剥がすため、必要に応じて片側からゆっくりと持ち上げてから、反対側も持ち上げます。

⚠ ディスプレイを取り扱う際は、十分ご注意ください。重量があり、大きく、ガラス製です。

- ☑ 接着剤が切断したら、再利用できません。このガイドに従って、ディスプレイとリアとリアエンクロージャーを固定するために[接着ストリップを交換](#)します。

デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。