
PlayStation 4 Slimの光学ディスクドライブの交換

このガイドを使って、PlayStation 4...

作成者: Hernan Rodriguez



はじめに

このガイドを使って、PlayStation 4 Slimのディスクドライブを交換もしくは取り外します。

ご注意: 交換用ディスクドライブにフレックスケーブルが付属していない場合、元のドライブからケーブルを移す必要があります。

ツール:


T8トルクスネジ用ドライバー (1)
#1 プラスネジ用ドライバー (1)
iFixit開口ツール (1)
メタル製スパッジャー (1)

部品:

PlayStation 4 Slim Optical Drive (1)

手順 1 — 底部カバー





- コンソール側面の3つのポート横にあるプラスチック製の封印シールを見つけます。
- スパッジャーでシールを剥がして取り外します。

⚠ 封印シールを取り外すと保証は無効になります。ご注意ください。

手順 2







- T8トルクスドライバーを使って、シールの裏に隠れていた5.0mmネジを反時計回りに回して外します。

手順 3







- たった今外したネジの側面が自分を向くようにして、Playstation 4 Slimを裏返しにして置きます。
- 手前側の2つの角を指で持ち上げます。

ⓘ 開けるには少し力が必要で、底部カバーが外れるときにかなり大きな音がするでしょう。

- 底部カバーを裏面角に向けてスライドさせて、持ち上げて外します。

手順 4 — 電源ユニット








- Playstation 4 SlimのPSロゴを上向きにして、"SONY"と"PS4"を手前に向けます。
- ここに翻訳を挿入する

ⓘ ここに翻訳を挿入する


- ここに翻訳を挿入する

手順 5


- T8ドライバーを使って、2つのネジ(左に31.0mmネジ1本、右に24.0mmネジ1本あります)を反時計回りに回して外します。
- #1プラスドライバーを使って、3.0mmネジを反時計回りに回して外します。

手順 6



- 電源ユニットを所定の位置に固定している16mmプラスネジを4本外します。


手順 7






- メタルシートを両手で掴んで、電源ユニット上部から持ち上げて外します。


手順 8






- 金属板の下に指をかけ、ケーブルを押さえながら電源ユニットの上部よりアンテナを取り外します。



手順 9








- Playstation 4 Slimを裏返して置きます。
- #1プラスドライバーを使って、4.0mmネジを反時計回りに回して外します。

手順 10


- プラスチック製のオープンツールを使って、電源ユニットと本体との間に隙間を作ります。
- 電源ユニット を持ち上げ、本体の金属プレートの上に置きます。


手順 11

- 電源ケーブルを指かピンセットでしっかりとつかみ、引き抜いて外します。
- 手で上に持ち上げ、電源ユニットを完全に取り外します。


手順 12 — 光学ディスクドライブ






- 反時計回りにT8ドライバーを使って、31.0mmネジを外します。
- プラスネジ＃1ドライバーを使って、反時計回りに、5.0mmネジを10本外します。


手順 13






- 手でメタル製プレートの端を掴んで持ち上げて、本体から取り出します。


手順 14






- PH000ドライバを使って、反時計回りに3.0mmネジを2本外します。

手順 15





- 2つの黒いプラスチックの”ツメ“の両側をつまんで反対側に押し込んで持ち上げ、ディスクドライブを取り出します。

デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。