Alienware M15xのバッテリーの取り外し

このガイドは、バッテリーを取り外す方法を説明します。

作成者: Drew Austin



ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2020-11-30 10:07:17 AM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚

はじめに



このガイドは、バッテリーを Alienware M15xゲーミングノートパソコンから取り外す方法を説明します。

ツール:

- Fingers (1)

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2020-11-30 10:07:17 AM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚

手順 1 — バッテリー


- ラッチを左側にスライドさせ、バッテリーを引き上げることで、バッテリーを取り外します。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2020-11-30 10:07:17 AM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚