Huawei P10 Lite バッテリーの交換

Huawei P10 Liteのバッテリーを交換するには、このガイドを参照ください。

作成者: Dominik Schnabelrauch





ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2021-03-10 03:32:35 PM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚

© iFixit — CC BY-NC-SA

はじめに

Huawei P10 Liteのバッテリーを交換するには、このガイドを参照ください。

ツール:

- プラススクリュードライバー(#00) (1)
- スパッジャー (1)
- ピンセット (1)
- iFixit開口用ピック(6枚セット) (1)
- iOpener (1)

部品:

- Huawei P10 Lite, P9, P9 Lite, and Honor 8 Replacement Battery (1)

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2021-03-10 03:32:35 PM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚

手順 1 — バックカバー





- 開口ピックの先端をバックカバーとミッドフレームの間に差し込み、スマートフォン周辺にスライドして接着剤を切断します。
  - 吸盤ハンドルを使って、バックカバーを持ち上げると、開口ピックを差し込むきっかけを作れます。

ⓘ 接着剤を切断しにくい場合は、緩めるために、iOpenerを使用してください。

手順 2






- 全ての端の接着剤を切断した後、開口ピックを揺り動かして、スマートフォンからリアカバーを取り外します。
- スマートフォンの右側にリアカバーを裏返します。

© iFixit — CC BY-NC-SA

手順 3







- ピンセットを使って、シールを剥がします。
- #00プラスネジを2本外します。
- 2.5mm#00プラスネジを4本外します。

© iFixit — CC BY-NC-SA

手順 4






- ピンセットを使って、メインボードシールドを取り外します。
- スパッジャーの平面側先端を使って、指紋センサーフレックスケーブルの接続を外します。

ⓘ 再度組み立てる際は、必要な箇所に新しい接着剤を塗布してください。

手順 5 — バッテリーの接続の取り外し







- バッテリーコネクタプレートを固定しているプラスネジを外します。
- バッテリーコネクタプレートを取り外します。
- スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーフレックスケーブルの接続を外します。

© iFixit — CC BY-NC-SA

手順 6 — バッテリー





- iOpenerを使って、バッテリーの下の接着剤を温めて柔らかくします。
- バッテリーとミッドフレームの間にスパッジャーを差し込んで、隙間を作ります。

  ⚠ バッテリーに穴を開けたり変形させないようにご注意ください。
- 開口ピックを差し込むか、スパッジャーを使って、バッテリーしたの接着剤を乖離するため、隙間を作ります。

  ⚠ フレックスケーブルがバッテリーの下に搭載されています。ツールでダメージを与えないようにご注意ください。

© iFixit — CC BY-NC-SA

手順 7





- スパッジャーを使って、接着剤の残りを切断して、デバイスからバッテリー を持ち上げます。
- バッテリー を取り出します。

デバイスを再組み立てする際は、古い接着剤を両面テープもしくはプレカットされた接着ストリップと交換してください。

作業中、曲がってしまったり、ダメージが入ったバッテリー の再利用は絶対にしないでください。

デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。再組立の際は、必要な箇所に新しい接着剤を装着してください。

© iFixit — CC BY-NC-SA