



Motorola Moto E4 Plus マザーボードの交換

Motorola Moto E4 Plusのマザーボードを取り出し、交換するにはこの手順を参照してください。

作成者: Jack Haseman



はじめに

この比較的簡単な修理ガイドで、Motorola Moto E4 Plusのマザーボードを交換します。沢山のネジを外して、コネクタを外すのに必要な時間をたっぷり取って、修理に挑んでください。

ツール:

- [iFixit開口用ピック\(6枚セット\)](#) (1)
- [プラススクリュードライバー\(#00\)](#) (1)
- [ESD Safe Tweezers Blunt Nose](#) (1)
- [精密ピンセットセット](#) (1)
- [スパッジャー](#) (1)
- [T4 トルクスドライバー](#) (1)

部品:

- [Moto E4 Plus Replacement Battery](#) (1)
- [Moto E4 Plus Battery Adhesive Strips](#) (1)
- [Moto E4 Back Camera](#) (1)
- [Motorola HE50 Battery](#) (1)
- [Moto E4 Motherboard](#) (1)

手順 1 — バックプレートとバッテリー



- スパッジャーをデバイス各コーナーの凹みに差し込み、バックケースを外すためにスパッジャーを持ち上げます。

手順 2



- バッテリーを覆っているバックパネルにつけられた3.2 mmネジを17本外すため、T4トルクスネジ用ドライバーを使用します。

手順 3



- バックパネルを持ち上げて、取り出します。

手順 4



- バックパネルを外したら、スパジジャーを使って、バッテリーのフレックスケールをマザーボードから跳ね上げて外します。

手順 9 — マザーボード



- 画像にあるようにT4トルクスネジ用ドライバーを使って、3.2 mmネジを2本外します。

手順 10



- マザーボードからメインのフレックスケーブルの下にスパッジャーを差し込んで持ち上げ、接続を外します。

手順 13



- スパッジャーで持ち上げて、デバイスからマザーボードを取り出します。

デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。