エピフォン ES-335 PROのピックガードの交換

ギターを真新しくするために、割れたり壊れたピックガードを交換します。

作成者: Michaih Ley Bayani



ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2021-03-20 04:05:11 PM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸ,

はじめに

次の手順に沿って、エピフォン ES-335 PROエレクトリックギターのピックガードを交換します。このガイドは、ピックガードがアクシデントで欠けたり壊れた時に必要です。ピックガードのデザインを変更して、ギターのデザインを変えることもできます。

ツール:

- プラスネジ#2ドライバー (1)

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2021-03-20 04:05:11 PM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸ,

手順 1 — ピックガード



- ギターのネックに一番近いネジを見つけます。
- #2のプラスドライバーを使って、長さ1.0mmのネジを完全に緩めます。

交換するピックガードにネジが付属していなければ、ネジは再利用できるので一緒に保管しておいてください。

手順 2





- #2のプラスドライバーを使って、長さ1.0mmのネジを完全に緩めます。
- ギター本体からピックガードをゆっくり持ち上げます。

© iFixit — CC BY-NC-SA

再組み立てするには、以下の手順を逆に進めてください。

© iFixit — CC BY-NC-SA