



MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 底 ケースの交換

このガイドを参照して、MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 底ケースの交換をしましょう。

作成者: Andrew Optimus Goldheart



はじめに

このガイドを参照して、MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 底ケースの交換をしましょう。

ツール:

- [プラススクリュードライバー\(#00\)](#) (1)

部品:

- [Macbook Pro 13/15インチユニボディ \(2009年中期–2012年中期\)底ケース用ネジセット](#) (1)
- [MacBook/MacBook Proユニボディ用のゴム足](#) (1)
- [MacBook Pro 15" Unibody \(Mid 2010/Early 2011/Late 2011/Mid 2012\) Lower Case](#) (1)

手順 1 — 底ケース



- 底ケースを固定している以下の10本のネジを外します。
 - 13.5 (14.1) mm プラスネジ—3本
 - 3 mm プラスネジ—7本
- ✦ このネジを外すときには、ネジが少し斜めに装着されていることに注意してください。再インストールの際は、同じように取り付けてください。

手順 2



- 両手を使用して排気口の近くから底ケースを持ち上げて、上部ケースに固定している2本のクリップを外します。
- 底ケースを取り外して脇に置きます。

デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。