

Samsung Galaxy S7 EdgeのSIMカードトレイの 交換

このガイドを読めば、Samsung Galaxy S7 EdgeのSIMカードやSDカードのコンボトレイを外して、交換することができるようになります。

作成者: Arthur Shi



ã"ã®æ-‡æ, ã⁻2021-03-30 09:30:41 PM (MST)ã«ä½œæˆã•ã,Œã¾ã—ãŸã€,

はじめに

このガイドは、Samsung Galaxy S7 EdgeのSIM/SDカードコンボトレイの外し方を説明しています。



ツール:

• SIMカード取り出しツール (1)



部品:

Galaxy S7 Edge SIM and SD Card Tray
(1)

手順1-SIMカードトレイ







- SIMカード開口ツールやSIMイジェクトビット、ペーパークリップをスマートフォン上端の小さな 穴に差し込みます。
 - (注) 上端には穴が二つあります。正しい穴は、長い長方形の切り欠きの中にあります。
- 開口ツールを押し込み、トレイを外に出します。
- スマートフォンからSIM/SDカードコンボトレイを取り出します。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。