



iPhone 5のSIMカードの交換

iPhone 5からSIMカードを取り出します。

作成者: Andrew Optimus Goldheart



はじめに

iPhone 5からSIMカードを取り出すにはこのガイドをご利用ください。



ツール:

- iPhone SIMカード取り出しツール (1)

or paperclip



部品:

- iPhone 5 Nano SIM Tray (1)

手順 1 — SIMカード



- SIMカード取り出しツールや紙クリップを使ってSIMカードと、カードホルダーを取り出します。

手順 2



- iPhoneからSIMカードトレイのアセンブリを取り出します。

デバイスを元に戻すにはこのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。