iMac Intel 21.5インチ EMC 2389ハードドライブの交換

必須条件

作成者: Andrew Bookholt



ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2022-10-25 03:54:39 PM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚

はじめに

必須条件

ツール:

- 高荷重用吸盤カップ(2個セット) (1)
- スパッジャー (1)
- T10 トルクスドライバー (1)
- T8トルクスネジ用ドライバー (1)


部品:

- iMac Intel 21.5" and 27" Late 2009-Mid 2010 SSD Upgrade Bundle (1)
- ユニバーサルドライブアダプター (1)
- 1 TB SATA デスクトップハードドライブ (1)
- 2 TB SATA Desktop Hard Drive (1)
- 3 TB SATA Desktop Hard Drive (1)
- 4 TB 3.5インチ ハードドライブ (1)
- 2 TB SSD Hybrid 3.5インチ ハードドライブ (1)
- 1 TB SSD Hybrid 3.5インチハードドライブ (1)
- 4 TB SSD Hybrid 3.5" Hard Drive (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

手順 1 — ハードドライブ






⚠ サーマルセンサーケーブルの接続を外す前に、その向きに注意してください。 ファンがフルスピードで動作するのを防ぐため、コネクタを正しい方向に再インストールすることが重要です。交換用ハードドライブに複数のピンが付いている場合は、コネクタをSATA接続に最も近く、PCBボードに最も近い配置に繋げます。

- ハードドライブのサーマルセンサーケーブルの接続を、ハードドライブから外します。

© iFixit — CC BY-NC-SA

手順 2



- ハードドライブと上部ブラケットを固定している、T8トルクスネジを2本外します。
- ハードドライブから上部ブラケットを取り出します。

手順 3



- ハードドライブの反対側から、T8トルクスピンを2つ取り出します。

© iFixit — CC BY-NC-SA

手順 4



- ハードドライブの正面側に付いているEMIフォームの一部を、慎重に剥がします。

新しいハードドライブにこのフォームを移植してください。

このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。

© iFixit — CC BY-NC-SA