iPhone XSのSIMカードの交換

このガイドはiPhone XSの通信用SIMカードを交換するために物理的なSIMカードトレイを取り外す手順を説明しています。

作成者: Jeff Suovanen



ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2020-12-08 05:12:51 AM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚

はじめに

このガイドはiPhone XSのSIMカードを取り出す、あるいは交換するためのガイドです。このガイドは物理的なSIMカードのためのものです。半導体ベースの内蔵SIM(eSIM)トレイは取り外すことはできません。

ツール:



- SIMカード取り出しツール (1)

部品:

- iPhone XS Single SIM Card Tray (1)

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2020-12-08 05:12:51 AM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸ,

手順 1 — SIMカード

- SIMカード取り出しツールあるいはペーパークリップをSIMカードトレイの小さな穴に挿入します。この小さな穴はiPhoneの縁のサイドボタン近くにあります。
- 力を入れて押してトレイを取り出します。

© iFixit — CC BY-NC-SA

手順 2





- iPhoneからSIMカードトレイを取り出します。
  - SIMカードは容易にトレイから取り外せます。

SIMカードを再び挿入する時は、トレイに対してSIMカードが適切な方向であるか確認してください。

SIMカードトレイ外周の薄いゴムのガスケットは、液体や埃の侵入から保護するものです。ガスケットにダメージがあったり紛失した場合は、iPhoneの内部コンポーネントを保護するためにガスケットの交換、またはSIMカードトレイごと交換してください。

再組み立てをするには、この手順を逆に進めてください。

© iFixit — CC BY-NC-SA