



iPhone XS ペンタローブネジの交換

iPhone XS のディスプレイを固定している2つのペンタローブネジを取り出して交換します。

作成者: Jeff Suovanen



はじめに

このガイドを使って、iPhone XSのディスプレイパネルを固定している2つのペンタローブネジを交換します。iPhoneの外ケースに使用されている星型デザインのネジで、これを取り外すには特殊なP2ペンタローブネジ専用ドライバーが必要です。



ツール:

- P2 ペンタローブドライバー (1)

手順 1 — ペンタローブネジ



⚠ 作業を始める前に、iPhoneのバッテリー残量が25%以下になるまで放電してください。充電されたりリチウムイオンバッテリーは、穴が空いてしまうと引火する恐れや爆発の危険性があります。

- 分解を始める前にiPhoneの電源を切ってください。
- iPhone下側の端に留められた6.9 mm長さのペンタローブネジを2本外します。

i iPhoneディスプレイを開口するとデバイスの防水機能を失います。この手順より先に進む場合は、交換用の接着剤を用意してください。接着剤を交換せずに再組み立てをした場合、液体ダメージの可能性があることを留意してください。

デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。