



JBL Pulse 3 スピーカーグリルの交換

このガイドは、JBL Pulse 3のスピーカーグリルを交換するための修理ガイドです。

作成者: Kaitlyn Greenfield



はじめに

スピーカーグリルはJBL Pulse 3の底面に付いている小さく、円形のパーツです。JBL Pulse 3のコンポーネントにアクセスするために取り外さなければならない、最初のパーツでもあります。トラブルシューティングについての詳細は、[トラブルシューティングページ](#)をご覧ください。



ツール:

- [iFixit開口ツール](#) (1)



部品:

- [JBL Pulse 3 Speaker Grill](#) (1)

手順 1 — スピーカーグリル



- JBL Pulse 3を画像のようにサイドにして配置します。
- プラスチックの開口ツールを使って、スピーカーグリルの右上コーナーを持ち上げます。グリルを取り外すには、若干の力が必要です。

手順 2



- スピーカーグリルの右下コーナーも手順1と同じ作業を繰り返します。

手順 3



- グリルの右側を引き抜いたら、指をグリルの下に差し込みます。(画像参照)
- グリルをポストからまっすぐ引き抜いて外します。

手順 4



- スピーカーグリルの左側も手順1-3を繰り返してください。スピーカーグリルはこれで完全に取外せます。

このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。