

iPhone XRを強制的に再起動する方法

作成者: yvaneck



手順 1 — iPhone XRを強制的に再起動する方法



- 音量を上げるボタン(1)を押して離し ます
- 次に、音量を下げるボタン(2)を押し て離します
- (i) 押すのは短時間にしてください

手順2



最後に、Appleロゴが表示されるまでサイドボタン(3)を押したままにします