



iPhone XRペンタローブネジの交換

iPhone XRのディスプレイに留められた2本のペンタローブネジを取り外す、もしくは交換します。

作成者: Adam O'Camb



はじめに

このガイドを使って、iPhone XRのディスプレイパネルに固定された2本のネジを取り外し、もしくは交換します。iPhoneの外ケース上だけに使用されているネジです。Appleのみが採用している5つ星型のデザインです。このP2ペンタローブネジを外すには特殊なドライバーが必要です。



ツール:

- [P2 ペンタローブドライバー \(1\)](#)

手順 1 — ペンタローブネジを外します



! 作業を始める前に、iPhoneバッテリー残量を25%以下まで放電してください。充電したりリチウムイオンバッテリーは、アクシデントで穴を開けてしまうと引火したり、爆発する恐れがあります。

- 解体を始める前に、iPhoneの電源を切ってください。
- iPhone下側の底から、2本の6.7 mm長さのペンタローブネジを外します。
- i** iPhoneを開口すると耐水性能を失ってしまいます。次の手順に移る前に、交換用の接着シールを用意してください。シールを交換しないままiPhoneを組み立ててしまうと、液体ダメージを受けてしまうことがあります。
- 各ペンタローブネジのネジ頭の下に黒いゴム製ガスケットがついています。これは防塵防水性能を最大限に強化するためです。このガスケットのコンディションをチェックしてください。必要であれば、再組立の際にネジを交換してください。

デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。