Canon EOS Rebel XS 35mm トップカバーの交換

これは、Canon EOS Rebel XS 35mm カメラのトップ...

作成者: christiansvezia

はじめに

これは、Canon EOS Rebel XS 35mm カメラのトップ カバーを交換するために必要な手順です。このガイドでは、トップ カバーの取り外し方法と元に戻す方法の両方について詳しく説明します。 このカメラの上部内部コンポーネントには非常に多くの重要な部品が含まれているため、これらの手順はこのカメラに関する他の多くの手順に必要です。

ツール:

#000 プラスドライバー (1)
iFixit開口ツール (1)

手順 1 — トップカバー

- PH000 ドライバー ビットを使用して、2 つの写真に示されている長さ 4 mm、直径 1 mm の 3 本の黒いネジを取り外します。

手順 2

- プラス #000 ドライバーを使用して、写真に示されている長さ 6 mm、直径 1.25 mm の 2 本の黒いネジを取り外します。

手順 3



- フロントカバーを引き抜きます。

手順 4





- 開口ツールを使用して (爪を使用することもできますが、金属などのカメラに損傷を与える可能性のあるものは使用しないようにしてください)、トップ カバーをカメラの残りの部分から分離します。

デバイスを再組み立てするには、次の手順を逆の順序で実行してください。