



iOpenerの使用方法

この...

作成者: Andrew Optimus Goldheart



はじめに

この [iOpener](#) は電子レンジで加熱して、iPadなどのエッジに沿って接着剤に熱を伝えることができる断熱保温バッグです。

以下の基本的な手順に従って、黒色で中に液体が詰められている*iOpener*をご使用ください。代わりに白色の*iOpener*を使用される方は [この使用ガイド](#)を参照してください。

デバイスに合わせた詳細な使用インストラクションと修理に関しては、 [iPadの修理ガイド](#)を参照してください。

🔧 ツール:

[iOpener](#) (1)

[Microwave](#) (1)

手順 1 — iOpenerの使用方法



① 電子レンジに付着している汚れがiOpenerに付いてしまうことがあるので、使用前に電子レンジの底をきれいに拭き取ってください。

- iOpenerを電子レンジ中央に置きます。

⚠ 回転型の電子レンジ：iOpenerが電子レンジのターンテーブルで回転しているか確認してください。iOpenerが作動中に留まってしまうと、熱しすぎや焦げてしまいます。

手順 2



- iOpenerを**30秒**温めます。
- 修理作業中はiOpenerが冷めてしまいますので、使用毎に電子レンジに30秒入れて温めてからご利用ください。

⚠ 作業中、iOpenerを温めすぎないようにご注意ください。過熱すると、iOpenerが破裂することがあります。100°Cを超えるまで加熱しないでください。

⚠ 膨らんでいる状態のiOpenerは絶対に触らないでください。

⚠ 適切に温められたiOpenerは約10分間、温かい状態を保ちます。

手順 3



- 電子レンジからiOpenerを取り出します。iOpenerの中央は熱くなっているため、両端の平面になっている部分を持ってください。

⚠ iOpenerは大変熱くなっていることがあります。必要であれば、オープン用のミトンカバーをご利用ください。

手順 4 — iOpenerを使った他の温熱方法



① 電子レンジがない場合は、熱湯の中にiOpener をいれて温める方法もあります。

- 鍋を十分な量のお湯で満たして、iOpener を完全に沈めます。
 - お湯を沸かして熱になったら火を止めます。
 - iOpenerを熱湯の中に約2-3分間沈めます。iOpener全体が完全に浸かっているか確認してください。
 - トングなどを浸かって、温まったiOpenerをお湯から取り出します。
 - タオルでiOpener全体を拭き取ります。
- ⚠ iOpenerが非常に熱い場合は、先端のタブを持って火傷をしないようにご注意ください。
- iOpenerの準備は整いました。iOpenerを再度温める必要がある場合は、お湯を沸騰させて、火を止めてからiOpenerを2-3分間浸してください。

手順 5 — iOpenerの使用方法



- iOpenerの何も表示がない裏側を下にしてデバイスの接着剤を取り外したい部分の上部に当てます。適度な温度に温まり、iOpener内部の液体が平らになっているか確認してください。
- フロントパネルを開封する前に約90秒間、デバイスに iOpenerを当てます。
- この時点で、プラスチック製の開封ツールを使って、スクリーン下をこじ開け始めます。どこをどのように作業を進めていくかは[それぞれの修理ガイド](#)をご覧ください。

⚠ 作業中、iOpenerを再度温める必要がある場合があります。iOpenerを温めすぎないようにするには、iOpenerを触って完全に冷たくなるまで待つことです。電子レンジに30秒以上入れないでください。