



JBL Charge 4 パッシブベースラジエーターの交換

JBL Charge 4本体の側面にあるパッシブベースラジエーターを交換します。

作成者: Zachary Colwell



はじめに

パッシブベースラジエーターは、音の深いピッチを増幅させて、JBL Charge4の音質を大幅に向上させるのに役立ちます。また側面から水を遮断してスピーカーの防水性を維持します。このガイドでは、スピーカーの低音が以前ほど良く聞こえない場合、またはスピーカーの内部にアクセスする必要がある場合にラジエーターを交換する方法を説明します。

ツール:

- [iFixit開口ツール](#) (1)
- [#0 プラスネジ ドライバー](#) (1)

手順 1 — スピーカーグリル



- スピーカーを裏返して、プラスチックの開口ツールをグリルのスリットに差し込みます。
- スピーカー裏側に向けてこじ開けて、クリップを外します。
- この手順を反対側のクリップにも繰り返してください。

手順 2



- スピーカーグリルの反対側端から8mm #0 ネジを2本外します。

手順 3



- グリルの両側を引き離します。
- スピーカーからカバーを持ち上げます。

手順 4 — パッシブベースラジエーター



- プラスチックの開口ツールを使って、スピーカー上部のタブを持ち上げて、ラジエーターをクリップから外します。
- ラジエーター周辺の反対側のクリップにも同じ作業を繰り返して、フレームからラジエーターを外します。

手順 5



- デバイスのフレームからラジエーターを押し出して外します。
- 反対側も同じ作業を繰り返します。

⚠ パッシブベースラジエーターは、デバイス内部から水を遮断します。この作業を行うことで、スピーカーの防水性能が損なわれる可能性があります。

このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。