
# Sony Xperia XZ2 振動モーターの交換

Sony Xperia XZ2 モデル番号H6266の振動モーターを交換する修理ガイドです。

作成者: Matthew Ionescu




ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2021-05-18 02:36:15 PM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚

## はじめに

あなたのSony Xperia XZ2の振動モーターを交換しなければならない場合、このガイドを参照してください。振動モーターは、通知が来た時にデバイスを振動させて知らせてくれる機能です。通知するべき時に、振動しないときは、振動モーターを交換する時期かもしれません。このガイドでは、スパッジャーが必要です。振動モーターを交換するには、まず取り外しが若干難しいLCDスクリーン、バッテリーを外さなければなりません。

## ツール:

- Hair Dryer (1)
- iFixit開口用ピック(6枚セット) (1)
- Tweezers - Pro/ESD/Angled (1)
- スパッジャー (1)
- プラススクリュードライバー(#00) (1)

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2021-05-18 02:36:15 PM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸ,

## 手順 1 — LCDスクリーン







- ヘアドライヤーまたはヒートガンでデバイス端を加熱して温め、スクリーンを固定している接着剤を柔らかくします。

⚠ デバイスは大変熱くなり、火傷をすることがありますのでご注意ください。

## 手順 2


- デバイス下端に開口ピックを挿入してから、端に沿ってスライドして、内側の端からすべての接着剤を削ぎ落とします。


ⓘ 接着剤が固く、エッジ周辺をプラスチックツールが動かせない場合は、再度デバイスを温めてください。



© iFixit — CC BY-NC-SA 

## 手順 3




- 開口ピックをスクリーンのエッジの一つに差し込んでこじ開け、スクリーンを持ち上げて外します。

スクリーンはコネクタで接続されたままです。完全に外さないでください。

## 手順 4




- アングル付きのピンセットでブラケットの一辺を摘み、ゆっくり引き抜いて、コネクタを覆っているブラケットを取り出します。




© iFixit — CC BY-NC-SA 

## 手順 5



- スパッジャーを使ってコネクタを慎重に取り外して、取り出します。

## 手順 6 — バッテリー



- プラスネジ#00ドライバーを使って、3.5mmネジを12本外します。
- 3 mm #00 プラスネジを1本外します。
- 1mm #00 プラスネジを2本外します。

ⓘ この手順では、合計15本のネジを外します。（この画像では、取り外す全てのネジが写っているわけではありません。）




© iFixit — CC BY-NC-SA

## 手順 7



- デバイスからメタル製スクリーンシールドを持ち上げて取り出します。

## 手順 8







- スパッジャーを使って、バッテリーのフレックスコネクタを持ち上げて、バッテリーを取り出します。




© iFixit — CC BY-NC-SA 


## 手順 9




- バッテリーをデバイスから取り出します。

## 手順 10 — 振動モーター








- #00プラスネジ用ドライバーで、3.5mmネジを2本外します。




© iFixit — CC BY-NC-SA 

## 手順 11




- スパッジャーを振動フレックスコネクタのソケットの下に差し込んで、ゆっくりとコネクタを持ち上げて外します。

## 手順 12




- デバイスから振動モーターを取り出します。

デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。



© iFixit — CC BY-NC-SA 