Nexus 5X SIMカードトレイの交換

このガイドは、Nexus 5X SIMカードトレイを交換する方法です。

作成者: Tobias Isakeit



ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2021-03-09 08:19:31 PM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚

はじめに

Nexus 5Xに搭載されているSIMカードトレイを取り外すには、このガイドをご利用ください。


ツール:

- SIMカード取り出しツール (1)

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2021-03-09 08:19:31 PM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚

手順 1 — SIMカードトレイ





- SIMカード取り出し用ツールを使ってSIMカードトレイ上の穴に差し込みます。
- ツールを押し込むと、SIMカードトレイが外れます。
- SIMカードトレイを取り出します。

デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2021-03-09 08:19:31 PM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚