iPad Mini CDMA モデルのヘッドフォンジャックケーブルアセンブリの交換

上部左側アンテナを取り外すための必須条件

作成者: Walter Galan

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2021-09-10 06:55:35 PM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸ,

はじめに

上部左側アンテナを取り外すための必須条件

ツール:

- ピンセット (1)
- iFixit開口ツール (1)
- スパッジャー (1)
- プラススクリュードライバー(#00) (1)

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2021-09-10 06:55:35 PM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚

手順 1 — ヘッドフォンジャックケーブルアセンブリ





- ピンセットを使って丁寧にヘッドフォンジャックケーブル上のゴールド色の継ぎをカバーしている黒色のテープを剥いで外します。

再組み立ての際は、このテープはU字型にしてこの場所に戻されます。ヘッドフォンジャックケーブルの下側とカメラケーブルの上部に当たるように留めてください。

手順 2

- ピンセットを使って、ヘッドフォンジャックケーブルの上部を覆っている長くて薄い黒色のテープを取り出します。

© iFixit — CC BY-NC-SA

手順 3




- スパッジャーの先端を使って、上部左側のアンテナリボンケーブルのZIF コネクター上にあるタブを丁寧に押し上げて外します。

手順 4

- ピンセットを使って、上部左側アンテナリボンケーブルをZIF ソケットからまっすぐに引っ張り上げます。
- ヘッドフォンジャックケーブルの邪魔にならないように、ケーブルを上向きに曲げます。

© iFixit — CC BY-NC-SA

手順 5




- スパッジャーの先端を使って、マイクデータケーブルのZIFコネクター上のタブを引き上げます。

手順 6





- メタル製スパッジャーの平面側先端をマイクケーブルの下に差し込み、ヘッドフォンケーブルに留められた接着剤から丁寧に剥がします。

© iFixit — CC BY-NC-SA

手順 7

- ピンセットの先端を使って、マイクケーブルをZIFソケットからまっすぐ上に引き上げます。
- 丁寧にケーブルを上側に曲げてヘッドフォンジャックケーブルの邪魔にならない位置に固定します。

手順 8




- ヘッドフォンジャックケーブルコネクターを覆っているテープを剥がして取り出します。

© iFixit — CC BY-NC-SA

手順 9

- プラスチック開封ツールを使って丁寧に下部のメタルプレートをヘッドフォンケーブルコネクターから引き上げます。
- プレートやヘッドフォンケーブルコネクターに留められたテープを裂かないようにご注意ください。プレートを引き上げたら、ヘッドフォンケーブルコネクターから折りたたみます。

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2021-09-10 06:55:35 PM (MST)ã«ä½œæˆ•ã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚

手順 10

- プラスチックの開封ツールを使って 2 番目の（上部）メタル製プレートをヘッドフォンケーブルコネクターから引き上げます。
- 繰り返し、プレートを引き上げたらヘッドフォンケーブルコネクターから折りたたみます。

手順 11

- プラスチックの開封ツールを使って、ヘッドフォンケーブルのコネクターをロジックボードから引き上げます。

© iFixit — CC BY-NC-SA

手順 12

- 1.8 mm #00プラスネジを 2 本、上部左側アンテナのネジタブから取り出します。

手順 13





- スパッジャーの平面側先端をヘッドフォンジャックケーブルの下に差し込み、背面ケースに留められたケーブルから接着剤を剥がします。

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2021-09-10 06:55:35 PM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚

手順 14





- ヘッドフォンジャックケーブルを持ち上げて、作業の邪魔にならない位置に折り曲げます。

デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2021-09-10 06:55:35 PM (MST)ã«ä½œæˆ•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚