



Galaxy Watchの開口方法

このガイドでは、Samsung Galaxy Watchのバックカバーの開け方を紹介しています。

作成者: Tobias Isakeit



はじめに

このガイドでは、Samsung Galaxy Watchのバックカバーの開け方を紹介しています。

ツール:

- [トライポイントY00 ドライバービット](#) (1)
- [iFixit開口ツール](#) (1)
- [スパッジャー](#) (1)

手順 1 — 開口方法



- Watchの側面に留められたトライポイント#00ネジを4本外します。

手順 2



- 開口ツールを使って、Watchのメタルハウジングとバックカバーの間に差し込みます。
- プラスチックのバックカバーをゆっくりとこじ開けます。

⚠ まだバックカバーを取り出さないでください。本体内部のアセンブリと繋がったフレックスケーブルがあります。

手順 3



- Wachを裏返してバックカバーを持ち上げ、マザーボード上のセンサーコネクタにアクセスします。

手順 4



- スパッジャーを使って、マザーボードからセンサーフレックスケーブルの接続を外します。

手順 5



- バックカバーを取り出します。

- ☑ Watchを閉じる際は、ゴム製ガスケットが破損していないか確認してください。ダメージが入っている場合は、新しいガスケットに交換してください。

このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。