



作成者: Sarah Westberg



はじめに

キックスタンドはタブレットの一部で、デバイスを衝立てることができます。破損したり、ダメージが入ってしまった場合、これを交換しなければなりません。また落下させてしまったり、消耗により安定性を失ってしまった場合も同様です。修理は簡単で、実際のデバイスを解体する必要はありません。キックスタンド自体を取り外して交換するだけです。



ツール:

- T5トルクスドライバー (1)



部品:

- Surface Pro 3 Kickstand (1)

手順 1 — キックスタンド



- キックスタンドを約90°持ち上げて、ヒンジを露出させます。

手順 2



- 各ヒンジから3.5mm T5トルクスネジを2本ずつ(計4本) 外します。

手順 3



- キックスタンドを前後に軽く揺らして、キックスタンドの中央を本体に接続している2つの軽く接着されたタブを外します。
- Surface Pro 3のバックカバーからキックスタンドを取り出します。

デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。