iPhone 11 Pro SIMカードの交換

iPhone 11 Pro のネットワークSIMカードを交換するには、SIMカードトレイを取り出す必要があります。

作成者: Jeff Suovanen

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2021-12-01 10:21:10 AM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚

© iFixit — CC BY-NC-SA

はじめに

このガイドを使って、iPhone 11 Pro のSIMカードを取り出して交換します。この修理ガイドはSIMカード専用です。内蔵SIM(eSIM)はシリコンベースで取り出すことはできません。

ツール:

- SIMカード取り出しツール (1)

部品:

- iPhone 11 Pro/11 Pro Max Single SIM Card Tray (1)
- iPhone 11 Pro/11 Pro Max Dual SIM Card Tray (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

手順 1 — SIMカードトレイを取り出します。





- SIMカードのエジェクトツールもしくは紙クリップの先端を、サイドボタン付近にあるSIMカードトレイのホールに差し込みます。
- 強く押し込んで、トレイを取り出します。

手順 2 — SIMカードトレイを取り出します。

- iPhoneからSIMカードトレイを取り出します。

ⓘ SIMカードは簡単にトレイから外れます。

SIMカードを再装着する際は、トレイ内部に対して正しい方向で装着しているか確認してください。

SIMトレイ周辺の薄いゴム製ガスケットは防水防塵機能用です。もしこのガスケットを紛失したり、破損した場合、iPhoneの内部コンポーネントを保護するためにガスケットもしくはSIMトレイ全体を交換してください。

© iFixit — CC BY-NC-SA

デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。

© iFixit — CC BY-NC-SA