



Nintendo Switch Pro コントローラーのバッテリーの交換

コントローラーのバッテリーの持ちが悪くなったり、すぐにバッテリーがいませんか？任天堂...

作成者: Daniel Tagalog



はじめに

コントローラーのバッテリーの持ちが悪くなったり、すぐにバッテリーがいませんか？任天堂 Switch Proコントローラーのバッテリーを交換したい方は、ページをご覧ください。下記にコントローラーのバッテリーの交換方法を記載しておりますので、熟読した上で手順1から6の作業を進めてください。

Switch Pro コントローラーは、JISネジを使用しています。プラスドライバーで取り外すと、ネジが剥がれる可能性がありますので、ご注意ください。

注意：不適切に同期されたSwitch Proコントローラーは、適切に充電されません。バッテリーに不具合があり交換が必要かどうかを判断するには、まずコントローラを再同期し、接続したまま、Switchコントローラメニューで正しく充電されているかどうかを確認します。

注意：膨張したバッテリーの取り扱いには最大限の注意が必要です。膨張したバッテリーの見分け方、対処法、取り扱い方法、廃棄方法については、以下のリンク先をご覧ください。

[What to do with a swollen battery](#)

🔧 ツール:

[JIS #00 Screwdriver \(1\)](#)

⚙️ 部品:

[Nintendo CTR-003 Battery \(1\)](#)

手順 1 — ネジを外します



- コントローラーを裏返して、モデルステッカーが表に配置されるようにします。
- [JIS](#)#00ドライバーを使って、ハンドルの先端にある、長さ8.4mmの黒いネジを2本外します。

手順 2 — ハンドルカバーを外します



- メインボディからハンドルカバーをゆっくりと引き抜いて外します。

手順 3 — ネジを外します



- JIS #00ドライバーを使って、背面の透明プラスチックカバーを固定している長さ6.8mmのシルバーネジ4本を外します。

手順 4 — プラスチックカバーのクリップを外します



- つめ先を使って、透明なプラスチックカバーをゆっくりとこじ開けて外します。

手順 5 — 透明なプラスチックカバーを外します



- 透明なプラスチックカバーを外します。

手順 6 — バッテリーを取り出します



- つめ先もしくはプラスチックの開口ツールを使って、バッテリーの左側からこじ開けて外します。

① わずかな力だけでバッテリーを取り出せます。

このニンテンドーSwitch Proコントローラーを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。

このガイド終了後、バッテリー稼働を最適にするため [キャリブレーション](#) を行なってください。

e-wasteを処理する場合は、[認可済みリサイクルセンターR2](#)を通じて廃棄してください。

修理がうまく進みませんか？ベーシックな[トラブルシューティング](#)を行うか、[アンサーコミュニティ](#)に尋ねてみましょう。