



Mac Pro2019ハウジングの交換

このガイドでは、内部にアクセスするためにMacProのメタル製ハウジングを取り外す方法を説明します。

作成者: Arthur Shi



はじめに

内部にアクセスするには、このガイドに従ってMacProのメタル製ハウジングを取り外してください。この作業には、ツールは不要です。

ハウジングを取り外してもMacProの電源は入りません。

手順 1 — ケーブルの接続を外します



- MacProをシャットダウンします。
- メタル製ハウジングに素手で触れて、静電気を放電します。
- 電源ケーブルを含め、MacProからすべてのケーブルを抜きます。

手順 2 — ハウジングをアンロックします



- 上部のラッチをくぼみから持ち上げます。
- ラッチを反時計回りに約1/4回転して、これ以上回転しなくなるまでひねります。
- ラッチでハウジングをゆっくりと持ち上げます。

手順 3 — ハウジングを取り外します



- ハウジングを取り外します。

ハウジングを再び取り付けるには、これらの手順を逆の順序で実行します。