



Lenovo YOGA 730-15IKB ボトムカバーの交換

Lenovo YOGA 730-15IKBのボトムカバーを交換するための修理ガイドです。

作成者: Ellis Ruckman



はじめに

Lenovo YOGA 730-15IKBの内部コンポーネントの多くを交換するにはボトムカバーを開かなければなりません。このガイドに従って、カバーを外して、内部コンポーネントにアクセスしましょう。

ツール:

- [T5トルクスドライバー](#) (1)
- [iFixit開口ツール](#) (1)

手順 1 — ボトムカバー



⚠ 先に進む前に、コンピュータの電源を切り、充電器を外してください。

- ラップトップカバーを裏返して、底面を上に出します。
- 7mm T5トルクスネジを10本外します。

手順 2



- 開口ツールで、底カバーをこじ開けます。
- カバー正面端から初めて、両側もスライドしながらこじ開けます。

手順 3



- ボトムカバーを持ち上げて、後ろのヒンジから外します。

デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。'

ã“ã@æ-†æ>_ã~2021-04-12 02:45:54 AM (MST)ã«ã'½œæ^ã•ã,CEã%ãã—ãŸã€,

