Lenovo YOGA 730-15IKB タッチパッドの交換

Lenovo YOGA 730-15IKBのバッテリーを交換するために必要なタッチパッドの取り外しです。

作成者: Daniel Rodriguez Salinas



ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2021-05-01 04:30:03 PM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚

はじめに


このガイドに従って、Lenovo YOGA 730-15IKBのタッチパッドを交換します。たちtパッドはキーボード正面に位置して、スクリーン上のポインターを動かすことができます。タッチパッドがクリックしない、反応しない場合は、損傷している可能性があり、交換が必要です。

ツール:

- T5トルクスドライバー (1)
- iFixit開口ツール (1)
- #1 プラスドライバー (1)
- #000 プラスドライバー (1)
- ESD 安全ピンセット(先端が鋭利でないタイプ) (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

手順 1 — ボトムカバー





⚠ 先に進む前に、コンピュータの電源を切り、充電器を外してください。

- ラップトップカバーを裏返して、底面を上にします。
- 7mm T5トルクスネジを10本外します。

© iFixit — CC BY-NC-SA

手順 2





- 開口ツールで、底カバーをこじ開けます。
  - カバー正面端から初めて、両側もスライドしながらこじ開けます。




手順 3



- ボトムカバーを持ち上げて、後ろのヒンジから外します。

© iFixit — CC BY-NC-SA


手順 4 — バッテリー

- 指またはピンセットを使って、バッテリーワイヤーを引っ張っりながら小刻みに動かし、バッテリーコネクタを外します。

⚠ ケーブルの接続をゆっくりと外します。コネクタに繋がった8本のワイヤはとても小さくデリケートです。ご注意ください。

手順 5

- 4mm #1プラスネジを4本外します。

© iFixit — CC BY-NC-SA


手順 6





- バッテリーを引き上げて、筐体から外します。

⚠ バッテリーを慎重に取り扱ってください。端子に接触すると感電することがあります。またバッテリーに穴をあけてしまうと引火の原因となります。

手順 7 — タッチパッド








ⓘ タッチパッドは、マザーボードの正面端にリボンケーブルで接続されています。

- タッチパッドのケーブルコネクタ上の黒いタブを引き上げます。
- リボンケーブルは簡単にコネクタから外れるはずです。


© iFixit — CC BY-NC-SA


手順 8



- 2mm #000 プラスネジを6本外します。
  - 他のリボンケーブルの下に数本のネジが隠れています。

手順 9





- マザーボード付近のタッチパッドの上部端を引き上げます。タッチパッドを持ち上げて、筐体から取り出します。

デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2021-05-01 04:30:03 PM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2021-05-01 04:30:03 PM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚