Lenovo ThinkPad X1 Yoga トラックパッドの交換

Lenovo ThinkPad X1 Yogaのトラックパッドを交換します。

作成者: Emily Perkins



ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2021-12-21 06:40:02 AM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚

はじめに

ラップトップのトラックパッドはカーソルのスクロールや移動に必須です。カーソルが動きをうまく感知しない場合、デバイスからトラックパッドを交換する必要があります。このガイドを参照して、トラックパッドを取り出して交換しましょう。

ツール:

- #1 プラスドライバー (1)
- iFixit開口ツール (1)
- ピンセット (1)

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2021-12-21 06:40:02 AM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€,

手順 1 — バックカバー



修理を始める前に、デバイスの電源を切って、プラグを外してください。

- デバイスを裏返して、裏側を上に向けます。
- デバイスの底面から4mm #1プラスネジを9本外します。
- iFixitの開口ツールを使って、デバイスからカバーをこじ開けます。

手順 2 — スピーカーの交換



- バッテリーを固定している4.5mm #1 プラスネジを5本外します。

© iFixit — CC BY-NC-SA

手順 3



- ピンセットを使って、白いスピーカーワイヤの両サイドをつまんで、バッテリーから引き抜いて接続を外します。

手順 4





- バッテリーの片側からスピーカーを取り出します。その際に接続しているワイヤを外して取り出します。

© iFixit — CC BY-NC-SA

手順 5 — バッテリー







- バッテリーのコネクタ上に搭載されているプラスチックの黒いストリップカバーを持ち上げます。
- iFixit開口ツールを使って、黒いバッテリーコネクタをマザーボードのソケットから持ち上げて、接続を外します。
- コネクタをゆっくりとバッテリーから引き上げて、スロットから外します。

手順 6



- コンピューターからバッテリーを持ち上げて、取り出します。

© iFixit — CC BY-NC-SA

手順 7 — トラックパッド



- プラス#1 ドライバーを使って、トラックパッドから4.5mmネジを4本外します。

手順 8





- iFixit開口ツールを使って、トラックパッドケーブルコネクタの小さなカバーをこじ開けます。
- ケーブルをゆっくりと引き抜きます。

© iFixit — CC BY-NC-SA

手順 9





- iFixit開口ツールを使って、トラックパッドからフレームを持ち上げます。
- ゆっくりとデバイスからトラックパッドを取り出します。

このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。

© iFixit — CC BY-NC-SA