



MacBook Pro 13インチ Unibody Mid 2009の ハードドライブの交換

MacBook Pro 13インチ Unibodyのアルミ製ボトムケースを交換します。

作成者: Walter Galan



はじめに

MacBook Pro 13インチ Unibodyのアルミ製ボトムケースを交換します。



ツール:

- プラススクリュードライバー(#00) (1)



部品:

- MacBook Pro 13インチユニボディ底ケース (1)
- Macbook Pro 13/15インチユニボディ (2009年中期ー2012年中期)底ケース用ネジセット (1)
- MacBook Pro 13インチ Unibody (Model A1278 Mid 2009 Mid 2010) ネジセット (1)
- MacBook/MacBook Proユニボディ用のゴム足 (1)

手順 1 — 下部ケースのネジを外す



- MacBook Pro 13インチ Unibodyに留められた底ケースから次のネジを10本外します。
 - 3 mm プラスネジ—7本
 - 13.5 mm プラスネジ—3本

手順 2 — 下部ケースを持ち上げて外す



- 取付台タブを外すため、底ケースをわずかに持ち上げて、デバイス本体の背中側に向けて押します。

デバイスを再組み立てする際はこれらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。