



MacBook Pro 13“一体式2009硬盘更换

撰写者: Walter Galan



本指南是用作prereq的内部私人指南。

- Phillips #00 Screwdriver (1)

步骤 1 — 硬盘



- 拆下将硬盘固定到支架上盖上的两个十字螺丝。
- ❗ 这些螺丝固定在硬盘支架上。

步骤 2



- 将固定支架从上盖上提起。

步骤 3



- 通过其拉片提起硬盘，并将其从外壳中拉出，将电线连接到电脑上。

步骤 4



- 将硬盘的电线从硬盘上拔下即可。

要重新组装您的设备，请按照该指南并按照相反的顺序重新组装。