



ケースの開口方法

これは必須条件のみのガイドです。このガイドは他のガイドにも使用されます。

作成者: Sam Omiotek



はじめに

これは必須条件のみのガイドです。このガイドは他のガイドにも使用されます。

ツール:

- ピンセット (1)
- TR8 Torx Security Screwdriver (1)

手順 1 — PS4を裏返します



- PS4を裏返しにして、裏面を上配置します。

手順 2 — 不正開封防止(ボイド)ステッカーを剥がします



- ピンセットを使って、PS4裏側の中央に貼られた2箇所のステッカーを剥がして、その下に留められたネジを露出させます。

手順 3 — プラスチックのネジカバーを外します



- ピンセットを使って、両側のコーナーにあるプラスチックのネジカバーを取り出して、さらに2本のケース用ネジを露出させます。

手順 4 — リアケースネジを外します



- PS4の背面に留められた、7.2mmトルクス安全ネジを4本外します。

手順 5 — 下部ケースを外します



- 親指を使って下部ケースを持ち上げて、PS4から外します。

ⓘ 下部ケースはプラスチックケースで固定されています。下部ケースを外すには、相当な力が必要です。

手順 6



- ピンセットを使って、電源ケーブルをまっすぐ抜いて、マザーボードから電源ユニットの接続を外します。

❗ コネクタが引っかかると感じたら、スパッジャーでコネクタを軽くこじ開けてください。

このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。

e-wasteを処理する場合は、[認可済みリサイクルセンターR2](#)を通じて廃棄してください。

修理が上手く進みませんか？トラブルシューティングのヘルプには、[アンサーコミュニティ](#)を参照してください。

オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。