Xbox Series S プラスチックケースの交換

Xbox Series Sのプラスチックケースを交換する方法です。

作成者: Robert Boyd



ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2022-02-14 07:48:03 AM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚

はじめに

このガイドを参照して、Xbox Sシリーズのプラスチックケースを交換しましょう。壊れたケースを交換したりカスタムバージョンをインストールできます。

ツール:

- ピンセット (1)
- T8トルクスネジ用ドライバー (1)
- T10 トルクスドライバー (1)

部品:

- Xbox Series S Top Case (1)
- Xbox Series S Bottom Case (1)

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2022-02-14 07:48:03 AM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚

手順 1 — ステッカーを剥がします





⚠ この作業を始める前に、Xboxの電源を切って、ケーブルを外してください。

- ピンセットを使って、バックパネル下部のコーナーにある白いネジカバーを2つ剥がします。

手順 2 — バックパネルのネジを外します



- T8トルクスドライバーを使って、下部パネルをバックパネルに固定している10mmネジを2本外します。

ⓘ この作業中、各ネジの装着位置を管理してください。再組み立ての際は、正しい位置に取り付けてください。

© iFixit — CC BY-NC-SA

手順 3 — 下部パネルを外します






- コンソールの背面に向けて水平に下部パネルをスライドします。行き止まりで手を離してください。

  ⓘ このスライドする作業によって、プラスチックケースのスロットからクリップを外します。

- 下部パネルをまっすぐ上に持ち上げて、プラスチックケースから外します。


手順 4 — プラスチックケースのネジを外します



- T10トルクスドライバーを使って、プラスチックケースにシャーシを固定している51mmネジネジを7本外します。

© iFixit — CC BY-NC-SA

手順 5 — プラスチックケースを外します








- Xboxの底面を手前に配置して、プラスチックケース下部の背面側コーナー両側を持ち上げます。
- コーナーが外れたら、バックパネルをデバイスの底面に向けてスライドします。この作業によりプラスチックケースからバックパネルを取り出せます。
  - これでプラスチックケース背面側に付いているクリップがバックパネルを固定しています。
  - バックパネルはアルミのシャーシに取り付けられているため、取り外せません。

⚠ この作業中、プラスチックケースからシャーシを完全に外さないでください。ケースを破損することがあります。

手順 6

- 左下の角を引っ張りながら、シャーシをプラスチックケースから離します。
  - この作業では、プラスチックケースの底面にあるクリップからシャーシを離すために、持ち上げる必要があるかもしれません。
- シャーシからプラスチックケースを外します。

© iFixit — CC BY-NC-SA

このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。

e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。

修理が上手く進みませんか？まずはベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。

© iFixit — CC BY-NC-SA