



iMac Intel 27インチ Retina 5K Display 2020

RAMの交換

iMac Intel 27インチ Retina 5K Display 2020 のRAMを交換するための修理ガイドです。

作成者: Sam Omiotek



はじめに

iMac Intel 27インチ Retina 5K Display 2020 のRAMを交換するための修理ガイドです。

このガイドで使用されている数枚の画像は、違う機種を使用しているものがあります。見た目上の違いはありますが、作業自体に影響はありません。

iMacの修理を始める前に、コンピューターの接続を外して、電源ボタンを10秒以上長押しして、電源装置のコンデンサを放電してください。

ツール:

- [スパッジャー](#) (1)
Recommended

部品:

- [iMac Intel 27" EMC 3442 \(2020 5K Display\) Memory Maxxer RAM Upgrade Kit](#) (1)
Optional
- [PC4-21300 16 GB RAM Chip](#) (1)
Optional (1, 2, or 4)
- [PC4-21300 32 GB RAM Chip](#) (1)
Optional (1, 2, or 4)

手順 1 — RAMドアを開きます



- ディスプレイをしっかりと固定したまま、スパッジャー(修理用ツール)の平らな先端を使用して、電源ポートのすぐ上にあるRAMドアリリースボタンを押し込みます。

ⓘ ドアの底面がiMacの後部から約0.5cm飛び出すまで、かなりの力をかけてください。

手順 2 — RAMドアを取り出します



- RAMアクセスドアをiMacの背面から引き出します。

手順 3 — RAMトレイを解錠します



① RAMトレイは2つの灰色のタブで直立した位置にロックされています。

- タブを外側に押してRAMから離して、親指または人差し指でトレイのロックを解除します。
- タブを上下に引っ張って、RAMトレイを水平に近い位置までスイングさせます。

手順 4 — RAMを取り出します



- RAMのスティックを両手でつかみ、RAMトレイからまっすぐ引き出して取り外します。

☑ RAMモジュールは正しい向きでのみ取り付けれるようにロックが付いています。 接合部分の短い部分はRAMを取り外したり再装着するものです。

- 新しいモジュールを取り付けるには、モジュールをトレイ上の所定のスロットに挿入し、しっかりと押し込みます。トレイが所定の位置に収まるまで押してください。
- RAMアクセスドアを元の場所に戻してください。

このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。

e-wasteを処理する場合は、[認可済みリサイクルセンターR2](#)を通じて廃棄してください。

修理が上手く進みませんか？ [ベーシックなトラブルシューティング](#)のページを参照するか、[このモデルのアンサーコミュニティ](#)に尋ねてみましょう。