



テレビスタンドの取り外し

このガイドでは、Samsung C530 Series 5...

作成者: Richdave



はじめに

このガイドでは、Samsung C530 Series 5 LCDのスタンドを取り外す方法を説明します。テレビ本体の背面から4本のネジを外すだけなので、非常に簡単です。

🔧 ツール:

プラスネジ#2ドライバー (1)

ピンセット (1)

手順 1 — スタンドについて



- 清潔なフラットの表面上にテレビを伏せて置き、TVスタンドは台の端から外に、ぶら下がる状態にしてください。
- テレビのスタンドを固定している4つのネジを外してください。
- ① スタンドを外すには、ピンセットを使ってくぼんだ穴からネジを取り外します。（もし所用であれば、小さいピックアップマグネットでも対応できます。）
- テレビを固定して持ちながら、そのままスタンドを外してください。そうすれば、テレビ本体が作業台からスライドして落下する危険性がなくなります。

デバイスを組み立て直すにはこれらの説明の逆の順序に従ってください。