



iPhone13 Pro ペンタローブネジの交換

このガイドを使って、iPhone 13...

作成者: Sam Omiotek



はじめに

このガイドを使って、iPhone 13 Proのディスプレイパネルを固定している2本のネジを外したり、交換します。

このネジは、iPhoneの外ケースのみに使用されています。Apple独自の星型デザインを採用しており、取り外しには、P2ペンタローブネジ用のドライバーが必要です。



ツール:

- P2 ペンタローブドライバー (1)

手順 1 — ペンタローブネジを外す



⚠️ ご注意: 作業を始める前に、iPhone のバッテリー残量を25%以下まで放電してください。充電されたりリチウムイオンバッテリーは、穴が空いてしまうと引火する恐れや爆発の危険性があります。

- 解体を始める前にiPhoneの電源を切ってください。
- iPhone下側の端に留められた6.8mm長さのP2ペンタローブネジを2本外します。

i iPhoneディスプレイを開口するとデバイスの防水機能を失います。この手順より先に進む場合は、交換用の接着剤を用意してください。接着剤を交換せずに再組み立てをした場合、液体ダメージの可能性があるので、留意してください。

デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。