
PSP 3000 トリガーボタンの交換

Sony PSP-3000のトリガーボタンを交換する手順です。

作成者: cmcevill



ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2023-01-08 03:12:13 AM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚

はじめに

Sony PSP-3000のトリガーボタンを交換する手順です。

ツール:

- #1 プラスネジ用ドライバー (1)
- スパッジャー (1)

部品:

- Sony PSP 2000 3000トリガーボタン (1)
- Sony PSP 2000/3000 トリガーボタン用ブラケット (1)
- Sony PSP 3000 Wi-Fiアンテナ (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

手順 1 — バッテリー





- PSPを裏返し、デバイスの左側にあるバッテリーカバーの位置を確かめます。
- バッテリーカバーを持ち上げて外し、バッテリーが見える状態にします。
- バッテリーを取り出します。

手順 2 — ケース



- バッテリー裏側の封印シールを、スパッジャーや指で引き剥がします。

© iFixit — CC BY-NC-SA

手順 3





- #00プラスドライバーでPSP裏側のネジを4本すべて外します。
  - バッテリーの封印シール上下に1本ずつあります。
  - PSP右側に2本あります。

手順 4



- 次に、PSP上部のネジを2本外します。

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2023-01-08 03:12:13 AM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚

手順 5



- そして、PSP底部端のネジを1本外します（バーコードの横にあります）。

手順 6






- "R" ショルダーボタンで始まるPSPの外側ケースの隙間でスパッジャーをスライドさせ、慎重にケースをこじ開けます。
- フロントケースを完全に取り外します。

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2023-01-08 03:12:13 AM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚

手順 7 — LCDスクリーン






- ホームバーを右側に押して、LCDスクリーン右側にあるタブをリリースします。

⚠ ホームバーはまだリボンケーブルと接続されているので、完全に取り外さないでください。

手順 8








- PSPの上部端のコーナーからLCDスクリーンを慎重に持ち上げます。


⚠ LCDスクリーンはリボンケーブルに装着されています。まだ完全に取り外さないでください。

ⓘ PSPの方向は画像では反転しています。

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2023-01-08 03:12:13 AM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚


手順 9





- スパッジャーもしくは爪先で、4つのリボンケーブルのコネクタ上にある小さな茶色のロックを持ち上げます。
- 4つのリボンケーブルを引き抜きます。
- これでLCDスクリーンとホームバーをPSPから取り出せます。

手順 10




- LCDスクリーン上に搭載されているメタルタブを外します。

再組み立ての際、刻印された文字が下向きになり、大型のタブがマザーボードの真上で左側トリガーのすぐ右に装着するように注意してください。


ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2023-01-08 03:12:13 AM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€,

手順 11 — トリガーボタン



- Lトリガーを PSP に固定しているネジを外します。


手順 12



- Lトリガーを固定している白いプラスチック片を取り外します。


ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2023-01-08 03:12:13 AM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚

手順 13



- PSPからLトリガーを取り外します。


手順 14



- Rトリガーを留めているネジを外します。


© iFixit — CC BY-NC-SA

手順 15



- Rトリガーを固定している白いプラスチック片を取り外します。

手順 16



- PSPからRトリガーを取り外します。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2023-01-08 03:12:13 AM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚