MacBook Pro 13インチRetinaディスプレイ(2013年前期) 底ケースの交換

MacBook Pro 13インチRetinaディスプレイ(2013年前期) 底ケースの交換

作成者: Sam Goldheart

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2022-08-05 07:41:17 AM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸ,

© iFixit — CC BY-NC-SA

はじめに

底ケースを交換するにはこのガイドをご利用ください。

ツール:

- MacBook ProとAir 5用のポイントペンタローブネジ用ドライバー (1)

部品:

- MacBook Pro 13" Retina (Early 2013) Lower Case (1)
- MacBook Pro 13" Retina (Late 2012 Early 2013) 下部ケースネジセット (1)
- MacBook Pro Retina (A1425, A1502, A1398, A2289) プラスチックゴム足 (1)

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2022-08-05 07:41:17 AM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚

手順 1 — 下部ケース

- 底ケースと上部ケースを留めている次のネジを10本外します。
  - 2.3 mm P5ペンタロープネジー2本
  - 3.0 mm P5 ペンタロープネジー8本
  - この作業中、外した各ネジの管理を安全に行ってください。再組み立ての際は、デバイスのダメージを防ぐため、正しい位置に装着してください。

手順 2

- 上部ケースと底ケースの間に指を差し込みます。
- 丁寧に底ケースを上部ケースから外していきます。
- 完全に底ケースを取り出します。

© iFixit — CC BY-NC-SA

手順 3



再組み立ての際、下部ケースの中央を軽く押して、2つのプラスチッククリップを再度取り付けます。

下部ケースは中央で上部ケースと2つのプラスチック製クリップで接続されています。

デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。

© iFixit — CC BY-NC-SA