



# Démontage Samsung NaviBot SR8855

Comment démonter son aspirateur navibot facilement

Rédigé par: martinuk



## INTRODUCTION

comment démonter son aspirateur navibot facilement, permet de le nettoyer de temps en temps ou changer une pièce défectueuse (pour ma part le contacteur de présence corbeille : erreur C08 pièce 3€)



### OUTILS:

- [Kreuzschlitzschraubendreher PH 2](#) (1)
-

## Étape 1 — Démontage Samsung NaviBot SR8855



- enlever la corbeille à poussière

## Étape 2



- mettre l'interrupteur sur 0
- dévisser le cache de la batterie



### Étape 3



- débrancher la batterie et l'enlever

### Étape 4



- enlever les 2 vis et les 2 pièces plastiques

## Étape 5



- retirer la protection avant
- Débrancher le connecteur

## Étape 6



- retirer les protections de chaque coté



## Étape 7



- Retirer les 2 vis et le cache de chaque côté

## Étape 8



- dévisser les 2 vis

## Étape 9



- faire glisser le dessus vers le haut (attention 4 clips)

## Étape 10



- enlever les 6 vis

## Étape 11



- retirer le capot du dessus et voilà votre navibot est démonter

To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.