



Samsung Galaxy S4のMicroSDカードの交換

Samsung Galaxy S4のMicroSDカードを交換します。

作成者: Sam Goldheart



はじめに

Samsung Galaxy S4の MicroSDカードを交換する際はこの手順を参照してください。

 ツール:

- [iFixit開口ツール](#) (1)

手順 1 — 背面ケース



- プラスチック製の開口ツールや指の爪を使って、電源ボタン付近の背面カメラの左側から差し込みこじ開けます。

手順 2



- ツールを差し込んだコーナー付近から背面ケースを持ち上げて、本体から取り出します。

手順 3 — MicroSD カード



- スパッジャーの平面側先端や指の爪を使って、カッチと音がするまでMicroSDカードを内側深くまで押します。
 - カチッと音がしたら作業をやめてください。カードがスロットから出てきます。
 - MicroSDカードを取り出します。
- 📌 再組み立ての際は、元の位置に戻すためMicroSDカードをスロットに 押し込みます。

デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。