Samsung Galaxy S4 のマザーボードアセンブリの交換

Samsung Galaxy S4 のマザーボードを交換するための必須条件

作成者: Sam Goldheart

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2020-11-21 05:35:47 PM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚

© iFixit — CC BY-NC-SA

はじめに

Samsung Galaxy S4 のマザーボードを交換するための必須条件

ツール:

- スパッジャー (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

手順 1 — マザーボードアセンブリ





- スパッジャーの平面側先端を使って、USBボードコネクターの接続を外します。
- 正面カメラケーブルのコネクターの接続を外します。
- イヤホンスピーカーのアセンブリケーブルコネクターの接続を外します。

手順 2

- ヘッドホンジャックアセンブリのケーブルコネクターの接続を外します。
- ディスプレイ/デジタイザーケーブルコネクターの接続を外します。
- アンテナケーブルコネクターの接続を外します。

© iFixit — CC BY-NC-SA

手順 3



- マザーボードアセンブリから2.4 mm #00プラスネジを1本外します。

手順 4

- 丁寧にマザーボードを取り出します。

⚠ ESDダメージを防ぐため、マザーボードの端を押さえてください。ディスプレイアセンブリからマザーボードを取り出す際に、ケーブルを絡めないようご注意ください。

© iFixit — CC BY-NC-SA

デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2020-11-21 05:35:47 PM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚