



iMac Intel 21.5" EMC 2544 ハードドライブの交換

壊れた基板、ファン、パワーサプライを取り外すための必須条件。

作成者: Walter Galan



はじめに

壊れた基板、ファン、パワーサプライを取り外すための必須条件。

手順 1 — ハードドライブ



- ハードドライブを基板に一番近い端から持ち上げて、わずかに奥から引き抜きます。

⚠ ハードドライブは2本のケーブルで繋がったままです。iMacから完全に外さないでください。

手順 2



- SATAパワーケーブルの接続を外します。

手順 3



- SATAデータケーブルをハードドライブから引き抜きます。

手順 4



- iMacからハードドライブを取り出します。

デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。