MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2009 ハードドライブの交換

このガイドは未公開で内部必須条件です。

作成者: Andrew Bookholt



© iFixit — CC BY-NC-SA

はじめに

このガイドは未公開で内部必須条件です。

ツール:

- プラススクリュードライバー(#00) (1)

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2022-12-28 03:22:48 PM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸ,

手順 1 — ハードドライブ





- 上部ケースにハードドライブブラケットを固定している2本のプラスネジを外します。

ⓘ これらのネジはハードドライブケーブル上に固定されています。

- 上部ケースから固定ブラケットを持ち上げます。

手順 2



- ハードドライブのプルタブを持ち上げて、カシスから引っ張ります。作業中、デバイスに装着されたケーブルにご注意ください。

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2022-12-28 03:22:48 PM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚

手順 3





- ハードドライブをコネクタからまっすぐに引き抜いて、ハードドライブケーブルを取り外します。 コネクタを安定させてください。 コネクタが引っ張られた場合、そのストレスによりハードドライブケーブルを誤って切断してしまう可能性があります。

デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2022-12-28 03:22:48 PM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚