



iMac Intel 21.5インチ EMC 2308 RAMの交換

作成者: Andrew Bookholt



はじめに

コンピューターの速度をすぐに改善するにはRAMを交換することです。



ツール:

- [#1 プラスネジ用ドライバー](#) (1)
- [スパッジャー](#) (1)



部品:

- [iMac Intel 21.5" EMC 2308 \(Late 2009\) Memory Maxxer RAM Upgrade Kit](#) (1)
- [PC3-8500 4 GB RAMチップ](#) (1)
- [PC3-8500 2 GB RAMチップ](#) (1)
- [PC3-8500 1 GB RAMチップ](#) (1)

手順 1 — アクセスドア



- iMacの底側端にアクセスドアを固定している3本のプラスネジを緩めます。

 これらのネジはアクセスドアに付いたままです。

- iMacからアクセスドアを取り出します。

 再組み立ての際には、完全にネジを締める前にアクセスドアを軽く留めて、iMacの底側ケースに付いているポケットカットにアクセスドアの位置を揃えます。

手順 2 — RAM



- スパッジャーの先端を使って、メモリーベイから黒いプラスチック製のRAMタブを引き抜きます。

手順 3



- RAMチップを取り出すために、黒いプラスチック製のRAMタブをiMacから引っ張り、取り出します。
- RAMチップの先端を摘んで、スロットからまっすぐ引き抜きます。

ⓘ 2つのRAMチップを取り付ける場合は、同じ手順を他のチップにも繰り返してください。

2020-12-04 04:15:12 AM (MST) 2020-12-04 04:15:12 AM (MST)

デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。