



ジーンズのボタンの交換方法

冬に向けて暖炉の薪を用意しようとして、町のカフェに向かっていようと、ボタンがとれてしまったから...

作成者: Brittany McCrigler



はじめに

冬に向けて暖炉の薪を用意しよう、町のカフェに向かおうと、ボタンがとれてしまったからといって、お気に入りのジーンズを履くのを諦めないで。このガイドと金槌を用意いただければ、数分でまたいつでも履けるようになります。

交換パーツやさらなるサポートが必要な場合は、[Patagonia カスタマーサービス](#)までご連絡ください。

🔧 ツール:

[Hammer](#) (1)

⚙️ 部品:

[Jean Tack Button](#) (1)

手順 1 — ボタン



- ジーンズの前側を上にしてしっかりしたテーブルまたは作業台に置きます。
 - フライのジッパーを開け、ボタンを付ける位置を確認します。
 - ウエストバンドを折り返してボタンを付ける箇所の裏側が見えるようにします。
- ① 新しいボタンを付ける前に古いボタンの糸を完全に取り除いてください。

手順 2



- ボタンを付ける箇所の裏側にタックを当てます。
 - タックを穴に貫通させます。
- ① 穴が大きすぎる場合は、既存の穴にできるだけ近い、デニムの損傷していない部分に鉋を通すための小さな穴を新たに開けてください。そして、新しい穴から鉋を押し込みます。

手順 3



- タックを裏側から押さえたままタックの上にボタンを乗せます。

手順 4



- ボタンの真下に、柔らかい木片や革などの平らな作業台を置く。
 - ボタンを傷つけないよう小型のハンマーを用意します。鋏をボタンに打ち込み、まっすぐ下に叩きつけます。
- ⚠ ボタンに破損が入ると心配なロゴがある場合は、柔らかい布やタオルを下に敷いてから打ち込んでください。
- ① ハンマーで叩きつけている最中に、指でボタンを押さえたくない場合はペンチでボタンを押さえてください。

手順 5



- ボタンを締めて付け具合を確認します。