



パタゴニアのホイール付きバッグのホイールの交換方法

頻繁には起こりませんが、パタゴニア・ホイール・ラゲージのホイールが外れると、足が止まってしまう...

作成者: Brittany McCrigler



はじめに

頻繁には起こりませんが、パタゴニア・ホイール・ラゲージのホイールが外れると、足が止まってしまうことがあります。幸い、交換用ホイールの取り付けは六角ドライバー1本で簡単にできます。

交換部品やその他のサポートについては、[パタゴニア・カスタマー・サービス](#)までお問い合わせください。

🔧 ツール:

[Hex 4.0 Screwdriver](#) (1)

手順 1 — ホイール



- 問題のあるホイールが前向きになるようにしてバッグを置きます。
- ① 作業の邪魔にならないようにバッグのジッパーを閉じます。

手順 2



- 4ミリの六角ドライバーでホイール中央のボルトを取り除きます。バッグが直立したときに地面に最も近いネジです。
- ネジを穴からまっすぐ引き抜きます。

手順 3



- バッグを上げて片手で固定し、もう一方の手でホイールを掴み、ホイールを枠から取り外します。
 - ① ホイールを取り外すのには多少の力を要することがあります。強く引いても大丈夫です。
- 手順を逆にたどって新しいホイールを取り付けます。