



プラスチック製ジッパーのスライダーの交換方法

ジッパーの取っ手が外れたとき、または単純にスライダーが外れてしまったとき、ジッパー全体を取り替...

作成者: Brittany McCrigler



はじめに

ジッパーの取っ手が外れたとき、または単純にスライダーが外れてしまったとき、ジッパー全体を取り替える必要はありません。ジッパースライダーとこれが外れないための留め具を取り替えるだけで十分です。この修理はジッパーが機能しない状態と新品のように動く状態の分岐となります。交換するスライダーの大きさは現在のスライダーの底面の大きさによって決まります。

交換部品やその他アシスタントが必要な場合は、以下へお問い合わせください。

[Patagonia カスタマーサービス](#)". [...]

[video: <https://vimeo.com/200851935>]

🔧 ツール:

[End Nippers](#) (1)

[ピンセット](#) (1)

[大型ニードルノーズペンチ](#) (1)

⚙️ 部品:

[Zipper Lube](#) (1)

手順 1 — プラスチック製ジッパー・スライダー



- スライダーが付いている面のジッパーの最上部を見つけます。
- エンドニッパーを使ってジッパー止めを切ります。

⚠️ 生地を傷つけないようプラスチックのジッパー止めだけを切ってください。

手順 2



- [ピンセット](#) を使ってジッパー止めをきれいに取り除きます。

手順 3



- 壊れたジッパースライダーをジッパーから取り外します。

手順 4



- ジッパーに新しいスライダーを入れます。
 - ① ジッパー止めがあった箇所は少し引っ張って通す必要があるかもしれません。
 - ② ジッパースライダーが正しい向きであるかどうか確認してください。

手順 5



- 新しいジッパー止めを用意します。
- ウェビングにあるもとのジッパー止めがあった位置に新しいジッパー止めの歯を差し込みます。

手順 6



- プライヤーを使ってジッパー止めを曲げます。

交換部品やその他のヘルプが必要な場合は、以下へ問い合わせてみてください。

For replacement parts or further assistance, contact [Patagoniaカスタマーサービス](#)