



コイルジッパーのスライダーの交換方法

コイルジッパーのスライダーを付け替える方法を説明します。

作成者: Brittany McCrigler



はじめに

ファスナーの引き手が壊れたり、スライダーが摩耗したりした場合、ファスナー全体を交換する必要はありません。ファスナーのスライダーを交換するだけです。これは、まったく機能しないジッパーと、新品のように機能するジッパーの違いを生む、迅速な修理です。交換するスライダーのサイズは、既存のスライダーの底面を見て判断してください。

交換部品やその他のサポートについては、[Patagoniaカスタマーサービス](#)までお問い合わせください。

[video: <https://vimeo.com/200851935>]

ツール:

- [End Nippers](#) (1)
- [ピンセット](#) (1)
- [Large Needle Nose Pliers](#) (1)

手順 1 — コイルジッパーのスライダー



- スライダーが付いている面のジッパーの最上部を見つけます。
- ジッパー止めを覆っている生地を後ろ側に折り曲げます。

手順 2



- エンドニッパーを使ってジッパー止めを切ります。

⚠ ジッパーの裏側にあるウェビングを傷つけないようプラスチックまたは金属製のジッパー止めだけを切ってください。

手順 3



- ピンセットを使ってジッパー止めをきれいに取り除きます。

手順 4



- 壊れたジッパースライダーをジッパーから取り外します。

手順 5



- ジッパーに新しいスライダーを入れます。
 - ① ジッパー止めがあった箇所は少し引っ張って通す必要があるかもしれません。
 - ① ジッパースライダーが正しい向きであるかどうか確認してください。

手順 6



- 新しいジッパー止めを用意します。
- ウェビングにあるもとのジッパー止めがあった位置に新しいジッパー止めの歯を差し込みます。

手順 7



- ジッパー止めの歯をウェビングに差し込みながら、プライヤーを使ってジッパー止めの上部をウェビングの縁沿いに曲げます。
- ジッパー止めを所定の位置に固定します。