



iPhone 5sのSIMカードの交換

iPhone 5sのSIMカードを交換/取り外しをします。

作成者: Sam Goldheart



はじめに

お持ちのGSM iPhoneのSIMカードとトレイを交換、または取り外すにはこの手順をご利用ください。



ツール:

- SIMカード取り出しツール (1)



部品:

- iPhone 5s/SE Nano SIM Card Tray (1)

手順 1 — SIMカード



- SIMカード取出しツールか紙クリップ先端を、SIMカードトレイの小さな穴に差し込みます。
- 押し続けて、トレイを取り出します。力を入れて押してください。

手順 2



- iPhoneからSIMカードトレイアセンブリを取り出します。
- ★ SIMカードを再挿入する際は、トレイに対して正しい方向に入っているか確認してください。

デバイスを再組み立てする際は、この手順を逆の順番に従って作業を進めてください。